PH-605P 形 カメラケース 取 扱 説 明 書

安全にお使いいただくために

ご使用の前に

- ご使用の前にこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注音

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は「禁止」の行為であることを告げる内容です。 図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が 描かれています。



△ 記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げ ものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は、 その他の注意)が描かれています。

⚠ 警告

■表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。

表 示された電 源 電 圧 (交 流 100ボルト)以 外 の電 圧 で使 用しない でください。



火災・感電の原因となります。

■異常なときは使わない。

煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、煙が出なくなる ことを確認してから、お買い上げの販売店にご連絡ください。



■電源コードに傷をつけない。

電源コードに傷をつけたり、加工したり、破損したりしないでください。 また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりするとコードが 破損し、火災・感電の原因となります。



■電源コードが傷んだら交換する。

電源コードの芯線が露出したり、断線したときは交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■ 発火や引火の危険がある場所に設置しない。

ガスなどが充満した場所に設置すると、火災の原因となります。



■分解したり、異物を入れない。

ケースを開けて内部に触れたり、金属類や燃えやすいものなどを 入れないでください。火災・感電の原因となります。



■落下する恐れのある場所に設置しない。

もろい材質の天井板(および壁面)に設置しないでください。 落下して怪我の原因となります。





警告 告

■不安定な場所に置かない。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、怪我の原因となります。



■塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない。

取付部が劣化して落下などの事故の原因となります。



■ ねじや固 定機構はしっかりと締め付ける。

締め付けがゆるむと落下などで怪我の原因となります。



■振動、衝撃のある場所では使用しない。

落下して怪我の原因となります。



■温度・湿度については、使用環境で定めてある範囲で使用する。

この機器の設置環境は、使用環境で定めてある範囲で使用してください。内部の温度・湿度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。



■この機器の上に物を置かない。

バランスがくずれたり、落下したりして、怪我 の原因となることがあります。



■振動や衝撃の加わるところには置かない。

この機器に振動や衝撃が加わると、火災や故障の原因となることがあります。



■引火性ガス。腐食性ガスのあるところには置かない。

この機器の周囲に引火性ガスや腐食性ガスがあると、火災の原因となることがあります。



■保守点検について。

保守点検は販売店にご相談ください。機器内部にほこりが 溜まったまま、長い間掃除しないと火災や故障の原因となる ことがあります。



特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、保守点検の費用については販売店にご相談ください。

■上に乗らない。

倒れたり、壊れたりして怪我の原因となることがあります。



1. はじめに

日 立 PH-605P 形 カメラケースは、CCTV カメラをズームレンズと組 合 せて屋 外 で使 用 する場合 に用いる保 温 用ヒーター及 びヒーターガラス(デフロスター)、ワイパー付 のカメラケースです。

本体は日除けカバー付き、自然空冷構造となっており、直射日光のもとでも使用できます。 カメラケースの材質は、耐食アルミニウム合金を使用し、塗装は耐候性にすぐれ、さらに公害 にも強いアクリル系樹脂焼付塗装を施してあります。

2. 標準構成

(1)カメラケース本体(ヒーター、ヒーターガラス、ワイパー付)	1
(2)カメラ取 付 ネジ(1/4"−20UNCx15) (カメラ取 付 用)	1
(3)絶縁ブッシュ (カメラ取付用)	1
(4)カメラ取 付 用ゴム板 (カメラ取 付 用)	1
(5)カラーネジ(M5x10) (カメラ回 転 防止	用) 1
(6)シールプラグ (ケーブルコネクタ	2用) 2
(7) 六角ボルト(SUS M6x14)・平座金・バネ座金 (雲台取付用)	4組
(8)取扱説明書	1
(9)ヒューズ (2A 125V)	1

3. カメラの取付方法(第1図参照)

本カメラケース内にレンズを取付けたカメラを収納した後は、レンズのフォーカス・絞り・画角の調整はできません(電動ズームレンズ使用の場合は調整できます)ので、カメラケースの外でレンズ調整を行ってください。カメラの取付・取りはずしは、必ずカメラケースを水平にして、下記の手順で作業を実施してください。

- (1) 背面板①の背面板取付ネジ② 4 本をゆるめ、背面板①を本体から外します。
- (2)スライドベース④を固定する蝶ネジ⑤をゆるめ、スライドベース④を引き出します。
- (3) カメラ取付金具 ⑧に絶縁 用ゴム板 ⑨を貼付けます。
- (4) カメラはレンズを取付け後、絶縁ブッシュ⑦を介してカメラ取付ネジ⑥でカメラ取付金具⑧に固定します。(カメラの回り止めとして M5 カラーネジを取付けてください)
- (5)カメラ取付金具⑧をスライドベース④に M3 長ネジ③ 2 本で仮止めします。 (カメラ取付金具がスライドベース上を移動できる程度とします)
- (6)カメラケース本 体 ⑪のガイド⑩に沿ってスライドベース④の先 端 が本 体 内 部 ストッパーに当たるまで挿 入します。
- (7)レンズ先端と前面板(ヒーターガラス)⑫までのスキ間を、約 10~20mm位空けてカメラの位置を決定します。次に、静かにスライドベース④を引き出して仮止めした M3 長ネジ③をしっかり締めつけます。

再びスライドベース④を挿入し、蝶ネジ⑤でガイド金具⑩を本体に固定します。

【ご注意】

前 面 板 (ヒーターガラス) 面 に接 触していると、カメラ(レンズ) やヒーターガラス が破 損 する場 合 があります。

/1:


/12

(8) 背面板①を閉める時は、配線用端子台等部品に負荷をかけないようにし、ケーブル等の 噛み込みが無い事を確認しながら、カメラケース本体⑪に、背面板取付ネジ②でしっかり締 めつけてください。

【ご注意】


- ●ケーブルの噛み込みや片締めは防水効果を損ないます。
- ●前面板(ヒーターガラス)は、極力開けないでください。

前面板および背面板を固定している取付ネジ(落下防止付)の締めつけが 不充分な場合、水もれの原因になります。



第 1 図

- 4. ケーブルの取付方法(第2図、第3図参照)
 - (1)ケーブルコネクタは背面板に3個装備しています。3種類の径のケーブルコネクタを設置しています。それぞれに適合する径のケーブルを使用してください。(第2図参照)
 - (2)ケーブルを通すケーブルコネクタに、ケーブルをナット、ブッシングの順に通し、必要な長さだけカメラケース本体内部へ引込みナットを固く締め付けてください。 使用しないケーブルコネクタは、ブッシングの穴に付属のシールプラグを差込み、ナットは手締めで固く締め付けてください。^注(第3図参照)



【ご注意】

- ●ブッシングに合ったケーブルサイズを使用ください。
 - 不適合の場合、雨水等の防水効果を損ないます。
- ケーブルコネクタのナットの締め付けが不完全な場合、ケーブルが動き内部 のカメラや端子台などが引っ張られ破損する恐れがあります。

/12

- 5. AC100V電源ケーブルの接続方法(第4図参照)
 - (1) 電源 ケーブルはキャプタイヤコード又 はキャプタイヤケーブルを使 用し、その断 面 積 が 0.75mm^2 以上のものを使用してください。
 - (2)電源ケーブル(線色:黒及び白)の端末は、下記推奨の丸型圧着端子(ラグ端子)を圧着 します。
 - (3)電源ケーブルが 3 芯の場合、アース線(線色:緑又は緑/黄)の端末は、下記推奨の丸型 圧着端子(ラグ端子)を圧着します。
 - (4) 丸型圧着端子を圧着した電源ケーブル(線色:黒及び白)を、**3P 端子台**の①番と③番と 表示された端子に確実にネジ止めします。

アース線 (線色 : 緑又は黄/緑) の端末は、アース取付け穴 (M4用ネジ座) に確実にネジ止めします。

(5)端子台に保護用透明力バーを取り付けます。

推奨ビニール絶縁付丸型圧着端子(ラグ端子)


外部からの電源ケーブル(白、黒) (ラグ端子を圧着) ラグ端子: (日本圧着端子製) 穴内径:3.2mm 1.25-3、1.25-MS3、2-MS3 又は相当品 白 \bigcirc \bigcirc アース線 3P端子台 (緑又は緑/黄) (X) 内部配線 0 アースマーク ラグ端子

(日本圧着端子製) 穴内径:3.2mm

1.25-4、1.25-M4 又は相当品

- 6. AC100V電源ケーブルが2芯の場合のアースの取り付け方(第5図参照)
 - (1)背面から見て右側面にあるアース端子(M4用ネジ座)にアース線を取り付けます
 - (2) アース線 は、 1.25mm^2 以上の単芯コード又はキャプタイヤコードで(黄 \angle 緑) 色 又は(緑) 色 の線 材を使用してください。
 - (3)M4用ネジ座、歯付座金、ラグ端子、M4ネジの順番で、確実に締め付けてください。
 - (4)設置後本体との導通を確認してください。


推奨丸型圧着端子(ラグ端子)



(日本圧着端子製) 穴内径:4.3mm 1.25-4、1.25-M4 又は相当品

第5図

5. 内部接続図



6. 仕 様

(1) 保護等級 IPx3相当(防雨形に準じる)(JIS C 0920に準拠)

(2) 適用カメラ・レンズ 1/3、1/2、2/3形 CCD カメラ

消費電力: 7W以下のカメラ

手動ズーム・電動ズーム(電動 NDEE 含む)レンズ および、固定レンズ(ES レンズ含む)

(3) 周囲温度 内 蔵 カメラの低 温 限 界 マイナス 10℃~高 温 限 界 マイナス 5℃

(例: カメラの周囲温度仕様が-10℃~+50℃の場合、

-20℃~+45℃となる)

(4) 周囲湿度 90%以下

耐食アルミニウム合金 (5) 材 質

M6 ネジ 4 本 (天吊り不可) (6) 取付方法

(7) 適用雲台 半固定雲台(CH-13D または同等品)・・・・・別売

電動雲台(RM-37 または同等品)・・・・・・別売

(8) 外形寸法 $186(W) \times 203(H) \times 561(D)$ mm

(9)質量 約 7 kg

(12) ヒーター

(14) 内部過熱防止

AC100V 50/60Hz 約 70W (10) 定格

デフロスターガラス AC100V 50/60Hz 約 7W (11) ヒーターガラス

AC100V 50/60Hz 約 50W サーモスタットによる自動制御

カメラケース内温度 下降時:約5°CでON

上昇時:約 15℃で OFF

(13) ワイパー 拭払角度:60° ±5° AC100V 50/60Hz 約 15W

カメラケース内温度 約70℃でヒーターガラス、ヒーターOFF

サーモスタット: 手動復帰型

ご注意:



本 サーモスタット動作時は、ヒーターガラス、ヒーターの 異常が考えられます。調査確認を実施してください。